



Ljuddämpare och svärdskåpa
 Silencer and chain guide casing
 Schalldämpfer und Schienengehäuse
 Silencieux et couvercle sur guide-chaîne

Mod. 100




Bild nr	Best.nr	Antal
No on figure	Part number	Qty
No sur fig.	No de commande	Nombre
Abb.Nr	Best.Nr.	Anzahl
1	50 10 531-01	1
2	29 70 135-01	1
3	50 10 797-01	1
4	29 70 122-01	1
5	29 71 158-01	1
6	50 10 803-01	mtr.
7	50 10 532-01	1
8	50 10 704-01	2
9	50 10 693-01	1
10	50 10 592-01	1
11	50 10 650-01	1
12	50 10 851-01	1
13	50 10 878-01	1
13	50 10 992-02	1
14	28 01 350-01	1
15	28 04 325-01	1
16	20 06 368-11	1
16	x) 20 05 471-01	1
17	50 10 874-01	2
18	28 35 311-01	1
19	28 46 180-01	2
20	22 94 329-11	2
20	x) 22 85 501-01	2

x) Äldre best.-nr
 Old part number
 No précédent
 Alte Best.Nr.

Bild nr	Benämning	Description	Bezeichnung	Nomenclature
No on figure				
No sur fig.				
Abb. Nr				
1	Lock	Cover filler cap	Ölschraube	Couvercle complet
2	O-ring	O-ring	O-Dichtungsring	Bague O
3	Förskruvning	Union for chain guide casing	Verschraubung für Schienengehäuse	Raccord fileté pour couvercle
4	O-ring	O-ring	O-Dichtungsring	Bague O
5	O-ring	O-ring	O-Dichtungsring	Bague O
6	Sugslang	Hose	Schlauch	Tuyau
7	Oljesil	Oilstrainer	Ölfilter	Tamis à huile
8	Bult	Bolt	Bolzen	Boulon
9	Ljuddämpare	Silencer	Schalldämpfer	Silencieux
10	Packning	Exhaust gasket	Auspuffdichtung	Joint pour gaz d'échappement
11	Packning	Gasket	Dichtung	Joint
12	Skyddskena	Guard rail	Schutzblech	Glissière de protection
13	Svärdsåpa	Chain guide casing	Schienengehäuse	Couvercle sur guide-chaîne
13	Svärdsåpa	Chain guide casing	Schienengehäuse	Couvercle sur guide-chaîne
14	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
15	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
16	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)16	Skruv	Screw	Schraube	Vis
17	Mutter	Nut	Mutter	Écrou
18	Saxpinne	Split pin	Splint	Goupille fendue
19	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
20	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)20	Skruv	Screw	Schraube	Vis



Magnet
Magnet
Magnet
Magnéto

Mod. 100




Bild nr	Best. nr	Antal
No on figure	Part number	Qty
No sur fig.	No de commande	Nombre
Abb.Nr	Best.Nr	Anzahl
-	50 11 181-01	
1	25 01 280-01	1
2	28 88 210-01	1
3	50 10 915-01	1
4	20 62 285-11	3
4	x)21 25 907-01	3
5	50 11 208-01	1
6	11 27 080-01	2
7	28 47 160-01	2
8	50 11 211-01	1
9	50 10 998-01	1
10	20 62 287-11	2
10	x)21 25 308-01	2
11	28 04 280-01	6
12	12 27 041-01	2
13	50 11 212-01	1
14	20 62 292-01	2
14	x)20 75 215-01	2
15	28 16 171-01	2
16	20 62 220-01	1
16	x)21 25 230-01	1
17	28 16 130-01	1
18	50 11 213-01	1
19	50 11 677-01	1
20	11 27 083-01	1
21	50 11 209-01	1
21	50 11 210-01	1
22	50 11 214-01	2
23	25 09 312-11	1
23	x)25 85 182-01	1
24	50 11 672-01	1
25	50 10 999-01	1
26	50 11 675-01	1
27	50 11 671-01	1
28	50 10 662-01	1
29	11 27 044-03	1
30	50 10 866-01	1
31	50 10 869-01	1
32	50 10 872-01	1
33	20 62 289-11	1
33	x)20 75 207-01	1
34	50 10 873-01	1
35	10 22 127-01	1
36	50 11 101-01	1
37	50 10 602-01	2
38	50 11 227-01	1

x) Äldre best. -nr
Old part number
No précédent
Alte Best.Nr

Bild nr	Benämning	Description	Bezeichnung	Nomenclature
No on figure				
No sur fig.				
Abb. Nr				
-	Svänghjulsmagnet	Flywheel magneto	Schwungradmagnet	Volant magnéto
1	Mutter	Nut	Mutter	Écrou
2	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
3	Starthjul	Starting wheel	Anlaufgrad	Roue de démarrage
4	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)4	Skruv	Screw	Schraube	Vis
5	Svänghjul	Flywheel	Schwungrad	Volant
6	Skruv	Screw	Schraube	Vis
7	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
8	Tändspole	Ignition coil	Zündspole	Bobine d'allumage
9	Kondensator-kabel	Condenser cable	Kondensatorkabel	Câble à condensateur
10	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)10	Skruv	Screw	Schraube	Vis
11	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
12	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
13	Kondensator	Capacitor	Kondensator	Condensateur
14	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)14	Skruv	Screw	Schraube	Vis
15	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
16	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)16	Skruv	Screw	Schraube	Vis
17	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
18	Lock	Cover	Deckel	Couvercle
19	Fiberbricka	Fibre washer	Fiberscheibe	Rondelle fibre
20	Smörjfilt	Lubrication filt	Schmierfilz	Feutre de graissage
21	Ankarplatta	Armature plate	Ankerplatte	Plateau d'ancrage
x)21	Ankarplatta	Armature plate	Ankerplatte	Plateau d'ancrage
22	Filttätning	Felt packing	Filzdichtung	Etanchage de feutre
23	Mutter	Nut	Mutter	Écrou
x)23	Mutter	Nut	Mutter	Écrou
24	Genomföring	Lead-through	Durchführung	Passage
25	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
26	Genomföringsskruv	Screw	Schraube	Vis
27	Brytaremekanism	Breaker mechanism	Unterbrecher-mechanismus	Mécanisme de rupteur
28	Tändstiftsskydd	Sparking plug cover	Zündkerzenstecker	Protection de bougie
29	Tändstift	Sparking plug	Zündkerze	Bougie
30	Kontakt	Shorting contact	Kurzschlusskontakt	Contact de court-circuit
31	Kontaktfjäder	Contact spring	Kontaktfeder	Ressort de contact
32	Huv	Rubber cover	Gummikappe	Capuchon, caoutchouc
33	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)33	Skruv	Screw	Schraube	Vis
34	Ögla	Cable, eyelet	Kabelöse	Oeilet de câble
35	Kabelgenomföring	Grommet	Kabeldurchführung	Passe-câble
36	Kortslutningskabel	Shorting cable	Kurzschlusskabel	Câble de court-circuit
37	Genomföring	Grommet	Durchführung	Passe-câble
38	Isoleringsrör	Isulating tube	Isolierrohr	Tube isolante



Vevhus
Crankcase
Kurbelgehäuse
Carter

Mod.100




Bild nr	Best.nr	Antal
No on figure	Part number	Qty
No sur fig.	No de commande	Nombre
Abb. Nr	Best. Nr	Anzahl
1	50 10 941-01	1
2	50 10 515-02	1
3	20 64 329-12	4
3	x)20 70 258-01	4
4	50 10 652-01	1
5	50 10 512-02	1
6	50 10 513-01	1
7	50 11 204-01	1
8	50 10 509-02	1
9	20 64 331-11	1
9	x)20 70 263-01	1
10	20 64 329-11	1
10	x)20 70 258-01	1
11	20 63 331-42	4
11	x)20 65 303-01	4
12	29 65 292-01	1
13	50 11 150-01	1
14	29 71 555-01	1
15	29 31 240-01	1
16	50 11 149-01	1
17	20 62 333-42	1
17	x)21 25 956-01	1
18	28 04 300-01	6
19	28 16 181-01	6
20	20 62 340-42	5
20	x)21 25 437-01	5
21	20 41 850-01	4
22	50 11 146-01	1
23	22 21 362-46	1
23	x)22 20 131-01	1
24	28 26 459-01	4
25	20 62 329-42	2
25	x)21 25 963-01	2
26	28 46 180-01	2
27	50 11 164-01	1
28	50 11 145-02	1
29	28 95 220-01	1
30	50 10 849-01	1
31	50 10 540-01	1
32	50 11 166-01	1
33	29 65 330-01	1
34	21 71 370-12	2
35	50 10 510-02	1
36	20 64 327-11	2
36	x)20 70 247-01	2

x) Äldre best. -nr
Old part number
No précédent
Alte Best. Nr

Bild nr	Benämning	Description	Bezeichnung	Nomenclature
No on figure				
No sur fig.				
Abb. Nr				
1	Silskiva	Strainer plate	Filterscheibe	Plaque à filtre
2	Fläkthuskåpa	Fan housing casing	Gebläseklappe	Couvercle de ventilateur
3	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)3	Skruv	Screw	Schraube	Vis
4	Skruv	Screw	Schraube	Vis
5	Filterkåpa	Filter casing	Filtergehäuse	Boîtier de filtre
6	Filter	Filter	Filter	Filtre
7	Vevhus	Crankcase	Kurbelgehäuse	Carter
8	Handtagshalva	Handgrip half	Handgriffhälfte	Moitié de poignée
9	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)9	Skruv	Screw	Schraube	Vis
10	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)10	Skruv	Screw	Schraube	Vis
11	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)11	Skruv	Screw	Schraube	Vis
12	Tättring	Sealing ring	Dichtungsring	Bague d'étanchéité
13	Tätningshållare	Sealing retainer	Dichtungshalter	Support d'étanchéité
14	O-ring	O-ring	O-Dichtungsring	Bague O
15	Kullager	Ball bearing	Kugellager	Roulement à billes
16	Slitbricka	Wear washer	Verschleisscheibe	Rondelle d'usure
17	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)17	Skruv	Screw	Schraube	Vis
18	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
19	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
20	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)20	Skruv	Screw	Schraube	Vis
21	Skruv	Screw	Schraube	Vis
22	Plugg	Ruber plug	Gummistopfen	Clavette de caoutchouc
23	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)23	Skruv	Screw	Schraube	Vis
24	Cyl. pinne	Cylindrical pin	Zylinderstift	Goupille cylindrique
25	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)25	Skruv	Screw	Schraube	Vis
26	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
27	Ledskena	Cooling air conductor	Leitschiene	Glissière de guidage
28	Packning	Gasket	Dichtung	Joint
29	Spårryttare	U-clip	Sicherungsring	Circlips
30	Skruv	Adjusting screw	Stellschraube	Vis de réglage
31	Mutter	Adjusting nut	Stellmutter	Écrou de réglage
32	Nållager	Needle bearing	Nadellager	Roulement à aiguilles
33	Tättring	Sealing ring	Dichtungsring	Bague d'étanchéité
34	Skruv	Screw	Schraube	Vis
35	Kåpa	Casing	Kappe	Couvercle
36	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)36	Skruv	Screw	Schraube	Vis



Bensintank och tändstiftskåpa
 Petrol tank and sparking plug casing
 Kraftstofftank und Zündkerzengehäuse
 Réservoir d'essence et couvercle sur bougie

Mod. 100




Bild nr	Best.nr	Antal
No on figure	Part number	Qty
No sur fig.	No de commande	Nombre
Abb.Nr	Best.Nr	Anzahl
1	50 10 948-01	1
2	29 70 190-01	1
3	50 10 689-01	1
4	28 16 211-01	1
5	28 04 325-01	1
6	20 06 372-49	1
6	x) 20 05 889-01	1
7, 8, 9	50 11 254-01	1
7	50 10 673-01	1
8	50 11 259-01	1
9	50 11 254-01	1
10	50 10 803-01	1
11	50 10 537-01	1
12	50 10 675-01	1
13	50 10 524-01	1
14	20 62 287-11	2
14	x) 20 75 202-01	2
15	50 10 511-01	1
16	50 11 135-01	1
17	28 46 180-01	2
18	28 04 300-01	2
19	20 62 330-42	2
19	x) 21 25 966-01	2

x) Äldre best.-nr
 Old part number
 No précédent
 Alte Best.Nr

Bild nr	Benämning	Description	Bezeichnung	Nomenclature
No on figure				
No sur fig.				
Abb.Nr				
1	Tanklock	Filler cap	Füllschraube	Bouchon de rem-
2	O-ring	O-ring	O-Dichtungsring	plissage
3	Tank	Petrol tank	Kraftstofftank	Bague O
4	Bricka	Washer	Scheibe	Réservoir d'essen-
5	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	ce
6	Skruv	Screw	Schraube	Rondelle
x)6	Skruv	Screw	Schraube	Rondelle élastique
7, 8, 9	Sughuvud, kompl.	Suction head, compl.	Saugkopf, kpl.	Vis
7	Hölje	Cover	Mantel	Vis
8	Sil	Filter	Filter	Embout d'aspiration, compl.
9	Sughuvud	Suction head	Saugkopf	Capuchon
10	Sugslang	Hose	Schlauch	Filtre
11	Tättring	Sealing ring	Dichtungsring	Embout d'aspiration
12	Slanganslutning	Hose connection	Schlauchanschluss	Tuyau
13	Täckplåt	Cover plate	Abdeckblech	Bague d'étanchéité
14	Skruv	Screw	Schraube	Raccord de tuyau
x)14	Skruv	Screw	Schraube	Plaque de recouv-
15	Fjäder	Spring	Feder	rement
16	Tändstiftskåpa	Sparking plug casing	Zündkerzengehäuse	Vis
17	Bricka	Washer	Scheibe	Vis
18	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Ressort
19	Skruv	Screw	Schraube	Couvercle sur
x)19	Skruv	Screw	Schraube	bougie
				Rondelle
				Rondelle élastique
				Vis
				Vis



Cylinder, vevparti
Cylinder, crank mechanism
Zylinder, Kurbeltrieb
Cylindre, Embiellage

Mod. 100




Bild nr	Best.nr	Antal
No on figure	Part number	Qty
No sur fig.	No de commande	Nombre
Abb. Nr	Best. Nr	Anzahl
1	50 11 190-01	1
2	20 40 211-01	2
3	50 11 197-01	1
4	50 11 234-01	2
4a	50 11 200-01	2
5	50 11 195-02	1
Alt.	50 11 195-03	
	50 11 195-04	
	50 11 195-05	
	50 11 195-06	
6	50 11 201-01	2
7	50 11 176-01	1
8	50 11 154-01	1
9	29 00 520-01	1
10	29 95 230-01	1
11	28 21 235-01	1
12	25 08 316-13	4
12	x) 25 05 236-01	4
13	28 88 180-01	4
14	50 11 168-01	1
15	50 11 172-01	3
16	50 11 165-01	1
17	50 11 171-01	1
18	50 11 261-01	1
18	x) 50 10 965-01	1
19	50 11 264-01	3
19	x) 50 10 571-01	3
20	50 11 265-01	1
20	x) 50 10 570-01	1
18-20	50 11 260-01	1
21	29 95 130-01	1
22	50 10 578-01	1
23	50 10 574-01	1
23a	50 11 178-01	1
24	50 10 842-01	1
-	50 11 203-01xx)	1

x) Äldre best.-nr
Old part number
No précédent
Alte Best.Nr

xx) Packningssats
Set of gaskets
Jeu de joints
Dichtungssatz

Bild nr	Benämning	Description	Bezeichnung	Nomenclature
No on figure				
No sur fig.				
Abb. Nr				
1	Cylinder, kompl.	Cylinder, compl.	Zylinder, kpl.	Cylindre, compl.
2	Skruv	Screw	Schraube	Vis
3	Packning	Cylinder gasket	Zylinderdichtung	Joint du pied du cylindre
4	Kolvring (1.5 mm)	Piston ring (1.5 mm)	Kolbenring (1.5 mm)	Segment de piston (1.5 mm)
4a	Kolvring (2 mm)	Piston ring (2 mm)	Kolbenring (2 mm)	Segment de piston (2 mm)
5	Kolv Kl. A	Piston, Cl. A	Kolben, Kl. A	Piston, Cl. A
	Kolv Kl. B	Piston, Cl. B	Kolben, Kl. B	Piston, Cl. B
	Kolv Kl. C	Piston, Cl. C	Kolben, Kl. C	Piston, Cl. C
	Kolv Kl. D	Piston, Cl. D	Kolben, Kl. D	Piston, Cl. D
	Kolv Kl. E	Piston, Cl. E	Kolben, Kl. E	Piston, Cl. E
6	Låsring för kolv-bult	Circlip for gudgeon pin	Sicherungsring für Kolbenbolzen	Circlips pour axe de piston
7	Nållager	Needle bearing	Nadellager	Roulement à aiguilles
8	Vevaxel	Crankshaft	Kurbelwelle	Manivelle
9	Kil	Woodruff key	Woodruffkeil	Clavette Woodruff
10	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
11	Spårring	Circlip	Sicherungsring	Circlips
12	Mutter	Nut	Mutter	Écrou
x)12	Tätbricka	Washer	Scheibe	Rondelle
13	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
14	Slid	Slide	Schieber	Couvercle
15	Fjäder	Spring	Feder	Ressort
16	Distansring	Spacing ring	Abstandring	Anneau entretoise
17	Tätbricka	Washer	Scheibe	Rondelle
18	Kopplingscentrum	Clutch hub	Kupplungsnabe	Moyeu d'embrayage
x)18	Kopplingscentrum	Clutch hub	Kupplungsnabe	Moyeu d'embrayage
19	Centrifugalvikt	Flyweight	Fliehkraftgewicht	Masselotte centrifuges
x)19	Centrifugalvikt	Flyweight	Fliehkraftgewicht	Masselotte centrifuges
20	Kopplingsfjäder	Clutch spring	Kupplungsfeder	Ressort d'embrayage
x)20	Kopplingsfjäder	Clutch spring	Kupplungsfeder	Ressort d'embrayage
18-20	Centrifugalkoppling	Clutch	Kupplung	Embrayage
21	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
22	Nållager	Needle bearing	Nadellager	Roulement à aiguilles
23	Kopplingstrumma 7/16"	Clutch drum 7/16"	Kupplungstrommel 7/16"	Tambour d'embrayage 7/16"
23a	Kopplingstrumma .404"	Clutch drum .404"	Kupplungstrommel .404"	Tambour d'embrayage .404"
24	Drivmutter	Nut	Mutter	Ecrou
-	Packningssats	Set of gaskets	Dichtungssatz	Jeu de joints



Startenhet, kompl.
Starting device, compl.
Anwerfvorrichtung, kpl.
Démarrreur, compl.

Mod. 100




Bild nr	Best. nr	Antal
No on figure	Part number	Qty
No sur fig.	No de commande	Nombre
Abb. Nr	Best. Nr	Anzahl
-	50 10 967-01	1
1	50 10 614-01	1
2	50 10 880-01	1
3	50 10 624-01	1
4	50 10 616-01	1
5	50 10 979-01	1
6	50 10 718-01	2
7	50 10 881-01	1
8	50 10 882-01	1
9	50 10 621-01	2
10	50 10 883-01	1
11	28 20 022-01	1
12	28 40 352-01	1
13	20 24 453-42	1
13	x) 20 25 366-01	1
14	22 04 462-01	3
15	50 10 825-01	1
16	20 62 219-11	1
16	x) 21 25 226-01	1
17	50 10 626-05	1
18	50 10 627-01	1
19	50 10 678-01	1

x) Äldre best.-nr
Old part number
No précédent
Alte Best. Nr

Bild nr	Benämning	Description	Bezeichnung	Nomenclature
No on figure				
No sur fig.				
Abb. Nr				
-	Startenhet, kompl.	Starting device, compl.	Anwerfvorrichtung, kpl.	Démarreur, compl.
1	Kåpa	Casing	Gehäuse	Couvercle
2	Bricka	Protecting washer	Schutzscheibe	Rondelle de protection
3	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
4	Fjäder	Spring	Feder	Ressort
5	Linhjul	Cord pulley	Seilrolle	Poulie à corde
6	Axelsäkring	U-clip	Wellensicherung	Frein d'axe
7	Lagerhylsa	Bearing sleeve	Lagerhülse	Manchon de palier
8	Bricka	Guide washer	Führungsscheibe	Rondelle guide
9	Medbringarehake	Pawl	Mitnehmerhaken	Cran d'entraînement
10	Bricka	Friction washer	Friktionsscheibe	Rondelle de friction
11	Spärring	Circlip	Sicherungsring	Circlips
12	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
13	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)13	Skruv	Screw	Schraube	Vis
14	Skruv	Screw	Schraube	Vis
15	Fästbricka	Locking plate	Befestigungsscheibe	Rondelle de fixation
16	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)16	Skruv	Screw	Schraube	Vis
17	Startlina	Starting cord	Anwerfseil	Câble de démarrage
18	Handtag	Handgrip	Handgriff	Poignée
19	Klämstycke	Clamping piece	Klemmplatte	Pièce de serrage avec rondelles



Handtagsbygel, reglagedetaljer
Tubular handle, control details
Traggriffrohr, Reguliereinzelteile
Poignée tubulaire, détails de commande

Mod. 100




Bild nr	Best. nr	Antal
No on figure	Part number	Qty
No sur fig.	No de commande	Nombre
Abb. Nr	Best. Nr	Anzahl
1	50 11 235-01	1
2	29 95 125-01	10
3	50 10 598-01	1
4	50 10 601-01	6
5	20 62 330-42	2
5	x)20 75 279-01	2
6	50 10 600-01	1
7	50 10 599-01	1
8	25 09 316-11	2
8	x)25 85 221-01	2
9	28 46 205-01	2
10	50 10 945-02	1
11	50 10 664-01	1
12	20 63 374-12	2
12	x)20 65 362-01	2
13	50 11 134-01	1
14	50 10 665-01	1
15	50 11 131-02	1
16	20 64 335-12	2
16	x)20 70 272-01	2
17	50 11 143-01	1
18	50 10 603-01	2
19	50 10 804-01	1
20	50 10 597-01	1
21	20 62 333-41	2
21	x)20 75 289-01	2
22	50 10 821-01	1
23	25 09 316-11	2
23	x)25 85 221-01	2
24	28 04 325-01	2
25	20 63 371-11	2
25	x)20 65 352-01	2
26	50 10 946-01	1
27	50 10 605-01	1
28	50 10 606-01	1

x) Äldre best.-nr
Old part number
No précédent
Alte Best.Nr

Bild nr	Benämning	Description	Bezeichnung	Nomenclature
No on figure				
No sur fig.				
Abb. Nr				
1	Handtagsbygel	Tubular handle	Traggriffrohr	Poignée tubulaire
2	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
3	Spärr	Pawl	Sperre	Blocage
4	Hylsa	Guide sleeve	Führungshülse	Douille guide
5	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)5	Skruv	Screw	Schraube	Vis
6	Hävarm	Lever	Starterklappen- hebel	Levier
7	Returfjäder	Return spring	Rückzugfeder	Ressort de rappel
8	Mutter	Nut	Mutter	Écrou
x)8	Mutter	Nut	Mutter	Écrou
9	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
10	Överfall	Clamp	Schraubzwing	Serre-joints
11	Mellanlägg	Packing piece	Unterlegscheibe	Cale
12	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)12	Skruv	Screw	Schraube	Vis
13	Mutterhållare	Nut retainer	Mutterhalter	Support d'écrou
14	Mellanlägg	Packing piece	Unterlegscheibe	Cale
15	Överfall	Clamp	Schraubzwing	Serre-joints
16	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)16	Skruv	Screw	Schraube	Vis
17	Dragstång	Pull rod	Zugstange	Came de com- mande
18	Fjäder	Tension spring	Zugfeder	Ressort de trac- tion
19	Bult	Pin	Bolzen	Boulon
20	Tryckstång	Thrust rod	Druckstange	Barre de poussée
21	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)21	Skruv	Screw	Schraube	Vis
22	Barkstöd	Sawing support	Baumanschlag	Support d'écorce
23	Mutter	Nut	Mutter	Écrou
x)23	Mutter	Nut	Mutter	Écrou
24	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
25	Skruv	Screw	Schraube	Vis
x)25	Skruv	Screw	Schraube	Vis
26	Barkstöd	Sawing support	Baumanschlag	Support d'écorce
27	Styrplåt, vänster	Guide plate, left	Schutzblech, links	Plaque de gui- dage, gauche
28	Styrplåt, höger	Guide plate, right	Schutzblech, rechts	Plaque de gui- dage, droite



Förgasare
Carburettor
Vergaser
Carburateur

Mod. 100




Bild nr	Best.nr	Antal
No on figure	Part number	Qty
No sur fig.	No de commande	Nombre
Abb.Nr	Best.Nr	Anzahl
1-4		
11+13-36	50 11 215-01	1
38-45		
1	50 10 772-01	1
2	50 10 773-01	1
3	50 10 782-01	1
4	50 10 781-01	2
5	25 09 316-11	4
5	x)25 85 221-01	4
6	28 88 180-01	4
7	50 11 144-01	1
8	20 41 359-01	2
9	50 11 141-01	1
10	50 10 947-01	1
11	50 11 216-01	1
12	20 41 351-01	2
13	50 10 778-01	1
14	50 11 253-01	1
15	50 10 777-01	1
16	50 10 783-01	1
17	50 11 269-01	1
18	50 10 961-01	1
19	50 10 962-01	1
20	50 10 775-01	1
21	50 11 252-01	1
22	50 10 750-01	1
23	50 10 816-01	1
24	50 10 757-01	1
25	50 10 758-01	1
26	50 10 759-01	1
27	50 10 760-01	1
28	50 10 761-01	1
29	50 10 762-01	1
30	50 10 764-01	1
31	50 10 765-01	1
32	50 10 766-01	1
33	50 10 767-01	1
34	50 11 223-01	1
35	50 11 206-03	1
35a	50 11 206-01	1
35b	50 11 206-02	1
36	50 11 217-01	1
37	50 10 692-01	1
38	50 10 771-01	1
39	50 10 770-01	1
40	50 10 769-01	1
41	50 10 768-01	1
42	50 10 756-01	1
43	50 10 957-01	1
44	50 10 958-01	1
45	50 10 763-01	6
46	50 10 595-01	1
47	50 11 875-01	2
-	xx)50 11 218-01	1

x) Äldre best.-nr
Old part number
No précédent
Alte Best.Nr

xx) Packningssats
Set of gaskets
Jeu de joints
Dichtungssatz

Bild nr	Benämning	Description	Bezeichnung	Nomenclature
No on figure				
No sur fig.				
Abb.Nr				
1-4 11+13-36 38-45	Förgasare	Carburettor	Vergaser	Carburateur
1	Skruv	Screw	Schraube	Vis
2	Fjäder	Spring	Feder	Ressort
3	Bricka	Positioning washer	Federscheibe	Rondelle de fixation
4	Bussning	Bushing	Buchse	Bague
5	Mutter	Nut	Mutter	Écrou
x)5	Mutter	Nut	Mutter	Écrou
6	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
7	Isolerbricka	Insulating washer	Isolierscheibe	Rondelle isolante
8	Skruv	Screw	Schraube	Vis
9	Mellanstycke	Intermediate piece	Zwischenstück	Pièce intermédiaire
10	Packning	Gasket	Dichtung	Joint
11	Hus	Carburettor housing	Vergasergehäuse	Corps de carburateur
12	Skruv	Screw	Schraube	Vis
13	Fjäder	Spring	Feder	Ressort
14	Hävarm	Lever	Hebel	Levier
15	Axel	Shaft	Welle	Axe
16	Returfjäder	Return spring	Retourfeder	Ressort de rappel
17	Axel	Shaft	Welle	Arbre
18	Gasspjäll	Throttle disc	Drosselklappe	Clapet d'étranglement
19	Skruv	Screw	Schraube	Vis
20	Packning	Sealing washer	Dichtung	Joint
21	Ventilsäte	Valve	Ventil	Soupape
22	Plugg	Plug	Stopfen	Tampon pour rondelle
23	Ventil	Valve	Ventil	Soupape
24	Packning	Gasket	Dichtung	Joint
25	Membran	Diaphragm	Membrane	Membrane
26	Botten	Bottom	Hauptmembran- deckel	Fond
27	Packning	Gasket	Dichtung	Joint
28	Membran	Diaphragm	Membrane	Membrane
29	Botten	Bottom	Kraftstoffpumpen- gehäuse	Fond
30	Filter	Fuel filter	Kraftstofffilter	Filtre à carburant
31	Packning	Gasket	Dichtung	Joint
32	Botten	Bottom	Filterdeckel	Fond
33	Skruv	Screw	Schraube	Vis
34	Propp	Plug	Nippel	Bouchon
35	Huvudmunstycke .031"	Main jet .031"	Hauptdüse .031"	Gicleur principal .031"
35a	Huvudmunstycke .033"	Main jet .033"	Hauptdüse .033"	Gicleur principal .033"
35b	Huvudmunstycke .035"	Main jet .035"	Hauptdüse .035"	Gicleur principal .035"
36	Packning	Gasket	Dichtung	Joint
37	Filteranslutning	Filter connecting elbow	Filteranschluss	Raccord de filtre
38	Packning	Gasket	Dichtung	Joint
39	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
40	Fjäder	Spring	Feder	Ressort
41	Nål	Adjusting needle	Einstellnadel	Aiguille de réglage
42	Skruv	Drain screw	Drainierschraub	Vis de drainage
43	Chokeaxel	Choke spindle	Luftklappenwelle	Axe de clapet d'air
44	Chokespjäll	Choke disc	Luftklappe	Volet de starter
45	Skruv	Screw	Schraube	Vis
46	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
47	Bussning	Insulating bushing	Isolierbuchse	Coussinet isolant
-	Packningssats	Set of gaskets	Dichtungssatz	Jeu de joints



Oljepump
Oil pump
Ölpumpe
Pompe à huile

Mod. 100




Bild nr	Best.nr	Antal
No on figure	Part number	Qty
No sur fig.	No de commande	Nombre
Abb.Nr	Best.Nr	Anzahl
1	50 10 630-01	1
2	50 10 637-01	1
3	50 10 729-01	2
4	50 10 636-01	1
5	50 10 635-01	1
6	50 10 638-01	1
7	29 30 205-01	2
8	50 10 639-01	1
9	50 10 646-01	3
10	50 10 640-01	2
11	50 10 648-01	2
12	50 10 647-01	1
13	50 10 643-01	1
14	50 10 731-01	1
15	50 10 642-01	1
16	50 10 971-01	1
17	50 10 649-01	1
18	50 10 654-01	1
19	50 10 789-01	1
	50 10 645-01	1

Bild nr	Benämning	Description	Bezeichnung	Nomenclature
No on figure				
No sur fig.				
Abb. Nr				
-	Oljepump	Oil pump	Ölpumpe	Pompe à huile
1	Styrhylsa	Guide sleeve	Führungsbuchse	Manchon guide
2	Bricka	Fibre washer	Fiberscheibe	Rondelle fibre
3	O-ring	O-ring	O-Dichtungsring	Bague O
4	Kolv	Plunger	Kolben	Piston
5	Fjäder	Spring	Feder	Ressort
6	Kula	Steel ball	Stahlkugel	Bille en acier
7	Fjäder	Spring	Feder	Ressort
8	Bricka	Fibre washer	Fiberscheibe	Rondelle fibre
9	Skruv	Screw	Schraube	Vis
10	Bricka	Fibre washer	Fiberscheibe	Rondelle fibre
11	Förskruvning	Hexagon nipple	Verschraubung	Raccord fileté
12	Fjäder	Spring	Feder	Ressort
13	Kona	Cone	Kegel	Cône
14	Skruv	Screw	Schraube	Vis
15	Huv	Cover	Haube	Capot
16	Skruv	Screw	Schraube	Vis
17	Mutter	Nut	Mutter	Écrou
18	Fjäder	Spring	Feder	Ressort
19	Skruv	Screw	Schraube	Vis