

Detaili-nummer	Benämning	Position	Detaili-nummer	Benämning	Position	Detaili-nummer	Benämning	Position	Detaili-nummer	Benämning	Position
201581	Cylindrisk-pinne	C2	26947	Slanghållare	D1	303570	Kedjehjul 3/8" kompl.	A2	316430	Bränslepumplock	A4
202914	Pinne	B3	269407	Gasstång	D1	303716	Linskiva	D3	316431	Skruv med fjäderbricka	A4
202632	Cylindrisk-pinne	B3	259408	Chokesång	D1	305120	Starthina	E3	316434	Fjäder	A4
206271	Spännstift	D1, E1	270603	Gummibricka	B4	307115	Starthandtag	E3	316435	Bussning	A4
220911	Pinnskruv	C1	270818	Filtring	C2	310419	Rör	D1	316438	Chokeaxel	A4
220913	Bult	D3	272054	Packning	D2	310619	Slang	B4	316439	Spjällaxel	A4
220914	Svärdsbult	B2	272050	Packning	C3	310637	Slang	C2	316443	Förgasare Tillofson	D2
230124	Skruv	B4	272061	Packning	C2	310638	Lässlång	C2	316443	Nippel	A4
230153	Skruv	B4	272062	Packning	C3	310641	Slang	C2	317140	Pumpstång	C3
230902	Skruv	A2	272063	Packning	D2	310642	Slang	C2	317141	Oljepump	C3
232127	Skruv	E3	272064	Packning	B3	310645	Slang	D2	317143	Pumplock	B3
234172	Skruv	E2, E3	272065	Packning	B2	310646	Slang	D1	317145	Pumpkolv	B3
238173	Skruv	B3	272066	Packning	C1	310710	Slang	B3	317150	Pumpfjädersats	B3
239012	Skruv	D2, E3	272503	Täckplatta	E3	310711	Slang	B3	318318	Bränsletank	C2
239151	Skruv	C2	275002	O-ring	B3	311116	Nippel	C2	320143	Tändledning	B4
244910	Skruv	D2	275006	O-ring	B3	311118	Nippel	C2	322114	Stoppkontakt	B4
245173	Flänsskruv	E2	275008	O-ring	C3	311507	Slangklämma	C2	325262	Tyristortändspole	B4
245175	Flänsskruv	D3	275009	O-ring	C2	311508	Slangklämma	B1	325263	Kondensator m. ledningar	B4
245176	Flänsskruv	E3, B2, B4, E1	275011	O-ring	C1	312225	Oljetanklock med O-ring	B3	325265	Svänghjul	D3
245179	Flänsskruv	B2, C1, C3, E2	275022	O-ring	B3	312226	Bränsletanklock med O-ring	C2	325317	Tändstift	C1
245181	Flänsskruv	B2, C3, D3	275029	O-ring	C2	312721	Ventilhus	C2	325325	Tändstiftsskydd	C1
245182	Flänsskruv	B2	275615	Tätningssring	D3	315118	Oljesil	B2	340700	Vevhus, kompl.	C2, C3
245184	Flänsskruv	E2	275715	Tätningssring	A2	315145	Bränslefilter	B3	340710	Cylinder med kolv	C2
250104	Mutter	B4	277230	Bussning	C2	315308	Lufsil	C2	340712	Kolv, kompl.	C2
250408	Mutter	A2	277516	Isolerhätt	B4	315451	Lufffilter	D3	340719	Fläktkäpa	E3
251107	Mutter	D2	277548	Kabelskydd	C1	316113	Chokespjäll	D1	340722	Kopplingskäpa	A2
253125	Låsmutter	E2, D3	277552	Kabeligenomföring	B4	316116	Spörrfjäder	A4	340725	Armaturfäste	B4
253728	Låsmutter	D3	279060	Isolerfläns	D2	316122	Skruv med tandbricka	A3	340731	Handtagshalva, höger	D1
255906	Låsmutter	D1	279064	Mellanvägg	D2	316152	Tryckfjäder	A4	340732	Handtagshalva, vänster	E1
257905	Mutter	C2	279066	Lock	C3	316155	Tryckfjäder	A4	340735	Konsol, höger	D1
259905	Halsmutter	C2	279069	Spörrkloss	B3	316169	Låsring	A3	340737	Konsol, vänster	E2
260112	Bricka	E1, E2	279071	Chokeknapp	D2	316315	Hävarmsfjäder	A3	340739	Cylinderkäpa	D1
260118	Bricka	D3	279076	Mellanläggsatts	C2, E3	316403	Packningssats för förgasare HS	A4	350162	Bärhandtag	E1
260763	Distansbricka	C2	279080	Gasreglage	E1	316404	Membranpackning	A4	350165	Ljuddämpare	B2
260764	Bricka	C2	279082	Stopppknapp	E2	316405	Bränslepumppackning	A3	365010	Skäränk 51 höger	A2
260766	Bricka	D2	279085	Kabelklämma	B4	316406	Expansionsbricka	A4	365020	Skäränk 51 vänster	A2
260772	Bricka	D3	279502	Fäste	E2	316407	Expansionsbricka	A3	365030	Sidolänk 51	A2
260776	Bricka	B4	279503	Dämpare, bakre	E1	316408	Huvudmembran	A3	365031	Sidolänk 51 med nitar	A3
265105	Spörryttare	A2	279504	Dämpare, främre	E3	316409	Bränslepumpmembran	A4	365040	Nit 51	A2
265800	Låsfläder	D2	292122	Kontaktfjäder	D2	316409	Bränslepumpmembran	A4	365051	Drivlänk 51—1,5	A2
265812	Spörring	C2	293125	Fjäder	B3	316410	Justerskruv, lågvarv	A4	365058	Reparationsatts 3/8"	A3
266044	Kolvring	C2	293128	Fjäder	C2	316411	Justerskruv, högvarv	A4	365152	Sågkedja 3/8" (13")	A3
267650	Dragstycke	A2	294110	Fjäder	B1	316412	Tomgångsskruv	A3	365156	Sågkedja 3/8" (15")	A3
267657	Bussning	C3	294111	Dragfjäder	E1	316413	Tryckfjäder	A3	365164	Sågkedja 3/8" (18")	A3
267664	Distanshylsa	D2	295108	Fjäder	E3	316414	Ventilhål	A3	371115	Svärd 15"	A3
267671	Fäströr	D2	297917	Fjäder	D3	316415	Hävarm	A3	371118	Svärd 18"	A3
267673	Distanshylsa	E1	300108	Kolvbult	C2	316416	Hävarmsaxel	A3	371151	PARTNER-topprissa	A3
267685	Justerskruv	B1	300732	Vevaxel	C2	316417	Skruv	A3	371413	Svärd 13" inkl. frissa	A3
268113	Bricka	C2	301004	Woodruffkil	C2	316418	Sil	A4	371415	Svärd 15" (inkl. frissa)	A3
268303	Tätningssplåt	A2	302326	Nållager	C2	316420	Skruv med tandbricka	A4	371418	Svärd 18" (inkl. frissa)	A3
268307	Lock	A2	302330	Nållager	A2	316422	Spärrarmät	A4	371551	Quick-top-frissa	A3
269107	Linffäste	E3	302710	Koppling	C2, C3	316423	Spärrkula	A4	397186	Etikett R18	E3
269128	Skyddsbricka	B3	303190	Nav	A2	316427	Gasspjäll	A4			
269129	Skyddsplåt	A2	303191	Nav	B1	316428	Gasspjäll	A4			
269146	Starthakesats	D3	303193	Kopplingsvikt	B1	316429	Membranlock	A3			

** Detaljen ingår i kompl. vevhus med best.nr. 340700.