

201581	2	Sylindrisk splint	C2	269107	1	Snorfeste	E3	302415	1	Nålelager	A2	316430	1	Bensinpumpelokk	A4
206271	3	Spennstift	D1, E1	269128	2	Beskyttelseplate	A2, B3	302713	1	Kulelager	C2	316431	4	Skrue med flærskive	A4
212057	1	Nagle	D2	269129	1	Beskyttelseplate	A2	302718	1	Kulelager	C3	316434	1	Fjær	A4
220911	1	Pinnskrue	C1	269145	2	Starthake	D3	303190	1	Sentrifugalclutch	A2	316435	2	Foring	A4
220913	2	Bolt	D3	269147	1	Slangeholder	D1	303191	1	Nav	B1	316438	1	Chokeaksel	A4
220914	2	Sverdbolt	B2	269156	1	Beskyttelseplate	E1	303212	1	Sentrifugalsko	B1	316439	1	Spjellaksel	A4
230153	1	Skrue	B3	269415	1	Gasstang	D1	303570	1	Kjedehjul, komplett	A2	316443	1	Nippeel	A4
230902	1	Skrue	A2	269416	1	Chokestang	D1	303592	1	Kjedehjul, komplett	A2	316445	1	Forgasser, Tillotson	D2
230924	1	Skrue	B3	270518	1	Pakning	B3	303595	1	Drivhjul	A2	317161	1	Pumpesylinder	B3
232127	1	Skrue	E3	270603	1	Gummiskive	B4	303716	1	Snorskive	D3	317170	1	Pumpesett	B3
232205	1	Skrue	B3	270818	1-2	Filtring	C2	305120	1	Startsnor	E3	318326	1	Bensintank	C3
238173	2	Skrue	B3	272054	1	Pakning	D2	307115	1	Starthåndtak	E3	320143	1	Tennledning	B4
239012	5	Skrue	E1, E3	272060	1	Pakning	C3	310419	1	Hylse	D1	320145	1	Kortslutningsledning	C4
239151	1	Skrue	C2	272061	1	Pakning	C2	310638	1	Låseslange	E1	325265	1	Svinghjul	D3
244911	2	Skrue	D2	272063	1	Pakning	D2	310642	1	Slange	C2	325271	1	Tyristortennspole, kompl.	C4
245172	1	Skrue	B1	272065	1	Pakning	B2	310657	1	Slange	C2	325317	1	Tennplugg	C1
245173	1	Skrue	E2	272066	1	Pakning	C1	310658	1	Slange	C2	325325	1	Pluggebeskytter	C1
245175	3	Skrue	D3	272069	1	Pakning	D3	310663	1	Varmeledning	D1	340710	1	Sylinder med stempel	C2
245176	13	Skrue	B2, B4, E1, E3	272503	1	Deksel	E3	310664	1	Varmeledning	D2	340712	1	Stempel, komplett	C2
245179	13	Skrue	B2, C1, C3, E2	275004	1	O-ring	B3	310710	1	Slange	B3	340719	1	Svinghjulsdeksel	E3
245180	1	Skrue	E3	275009	2	O-ring	C2	311124	1	Nippel	C2	340722	1	Clutchdeksel	A2
245181	5	Skrue	B2, C3, D3	275010	1	O-ring	B3	312225	1	Oljetanklokk med O-ring	B3	340726	1	Armaturplate	B4
245182	2	Skrue	B2	275011	1	O-ring	C1	312226	1	Bensintank med O-ring	C2	340731	1	Håndtaksdel, høyre	D1
245184	2	Skrue	E2	275022	1	O-ring	B3	312721	1	Ventilhus	B2	340735	1	Håndtaksunderdel, høyre	D1
250103	1	Skrue	E3	275029	1	O-ring	C2	312746	1	Reguleringshus	B1	340737	1	Håndtaksunderdel, venstre	E2
250408	2	Mutter	A2	275615	1	Tetningsring	D3	315118	1	Oljesil	B3	340739	1	Sylinderdeksel	D1
251107	2	Mutter	D2	275715	1	Tetningsring	A2	315148	1	Bensinfilter	C2	340750	1	Veivhus, komplett	C2, C3
253104	2	Låsemutter	C3	277230	1	Foring	C2	315308	1	Luftsil	D3	340754	1	Håndtaksdel, venstre	E1
253124	1	Låsemutter	B3	277235	1	Tetning	B3	315451	1	Luftfilter	D1	340771	1	Armaturplate	B4
253125	3	Låsemutter	E2, D3	277236	1	Demperslange	E1	316113	1	Chokespiell	A4	350164	1	Bærehåndtak	E1
253728	1	Låsemutter	D3	277516	1	Isolasjonshette	B3	316116	1	Sperrefjær	A4	350168	1	Ekspospotte	B2
255906	3	Spormutter	D1	277548	1	Kabelbeskytter	C1	316122	4	Skrue med tannskive	A3	367010	1	Skoveltann 70, høyre	A2
257905	1	Mutter	C2	277549	1	Oljeslange	C3	316155	2	Trykkfjær	A4	367020	1	Skoveltann 70, venstre	A2
259905	4	Kragemutter	C2	277552	1	Kabelgjennomføring	C4	316169	1	Låsering	A3	367030	1	Sidelenk 70	A2
260112	1	Skive	E2	279064	1	Mellomvegg	D2	316315	1	Hevarmfjær	A3	367031	1	Sidelenk med nagle	A2
260118	1	Skive	D3	279071	1	Chokeknapp	D2	316403	1	Pakningar for forgasser	A4	367040	1	Nagle	A2
260763	2	Avstandsskive	C2	279072	1	Stoppknapp	E2	316404	1	Membranpakning	A3	367071	1	Drivlenk 71	A2
260764	2	Skive	D3	279076	1	Mellomlegg, sett	C2, E3	316405	1	Bensinpumpepakning	A4	367072	1	Drivlenk 72	A2
260766	2	Skive	D2	279085	1	Kabelklemme	B3	316406	1	Ekspansjonsskive	A3	367252	1	Sagkjede 3/8" (13")	A3
260772	1	Skive	D3	279088	1	Isolasjonsflens	D2	316407	1	Ekspansjonsskive	A3	367256	1	Sagkjede 3/8" (15")	A3
260780	2	Skive	B3	279089	1	Handbeskytter	E1	316408	1	Hovedmembran	A3	367264	1	Sagkjede 3/8" (18")	A3
260787	1	Skive	B3	279103	1	Gass	E1	316409	1	Bensinpumpemembran	A4	371115	1	Sverd 15"	A3
265105	1	Sporrytter	A2	279104	1	Gassperre	E1	316410	1	Justeringskrue for tomgangsspreder	A4	371118	1	Sverd 18"	A3
265807	1	Låsering	C1	279502	1	Festplate	E2	316411	1	Justeringskrue for hovedspreder	A4	371151	1	PARTNER-trinse	A3
265812	2	Sporring	C2	279503	1	Demper, bakre	E1	316412	1	Tomgangsskrue	A3	371413	1	Sverd 13"	A3
265835	1	Sporring	C3	279508	1	Demper, fremre	E3	316413	1	Trykkfjær	A3	371415	1	Sverd 15"	A3
266044	2	Stempelfjær	C2	293130	1	Fjær	B3	316414	1	Ventilnål	A3	371418	1	Sverd 18"	A3
267261	1	Hylse	C3	292125	1	Kontaktfjær	D2	316415	1	Hevarm	A3	371551	1	Quick-top-trinse	A3
267262	2	Hylse	B3	294112	1	Fjær	B1	316416	1	Hevarmsaksel	A3	389111	1	Handbeskytter	E2
267664	1	Avstandshylse	D2	295108	1	Fjær	E3	316417	1	Skrue	A3	397188	1	Etikett R19	E3
267266	1	Distanserør	E2	295613	2	Fjær	D3	316418	1	Sil	A4	397194	1	Etikett "Tyristor"	E3
267650	1	Kjedestrammer	A2	295614	1	Fjær	E1	316420	3	Skrue med tannskive	A4				
267673	1	Avstandshylse	E1	297917	1	Fjær	D3	316422	1	Spredernett	A3				
267685	2	Spjeld	B1	297923	1	Låsefjær	B1	316423	1	Sperrekule	A4				
267714	1	Hylse	E2	300108	1	Stempelbolt	C2	316427	1	Gasspiell	A4				
268113	1	Skive	C2	300735	1	Veivaksel	C2	316428	1	Aksellås	A4				
268115	1	Beskyttelse	E2	301004	1	Woodruff kile	C2	316429	1	Membranlokk	A3				
268303	1	Tetningsplate	A2	302326	1	Nålelager	C2								
268307	1	Lokk	A2	302330	1	Nålelager	A2								

*) Delen inngår i kompl. clutchdeksel med del.nr 340722.
 **) Delen inngår i kompl. veivhus med del.nr 340750.

4

